

ROBOSEAL® LP1-VERARBEITUNG

Untergrundvorbehandlung

(1) Produktspezifische Oberflächenvergütungen von Metallen können den Einsatz eines Primers erforderlich machen.

	Vorbehandlung	Grundierung, Primer	Bemerkung
FLÜSSIGKUNSTSTOFF			
ROBOSEAL®LP1	Anschleifen	ohne	Schleifen mit ZEC Scheibe oder Schleifpapier Korn 40/40
Andere Flüssigkunststoffe	Auf Anfrage bzw. Haftung vor Ort prüfen		

BITUMENABDICHTUNGSBAHNEN

Bitumen-APP, beschiefert	Schmutz und lose Teile entfernen	ohne	Haftung prüfen
Bitumen-SBS, beschiefert	Schmutz und lose Teile entfernen	ohne	
Bitumen Kaltselfklebend, foliert	PE Folie abflämmen	ohne	
Bitumen-SBS, feinbestreut	Abkehren, Schmutz und lose Teile entfernen	ohne	

KUNSTSTOFFABDICHTUNGSBAHNEN*

PVC-P / FPO, EVA-Dachbahn	Anschleifen, Reiniger (entfetten)	ROBOSEAL®G	Haftung prüfen
EPDM	Anschleifen, Schmutz entfernen	ROBOSEAL®G	Haftung prüfen

METALLE

Aluminium, Aluminium eloxiert	Anschleifen, Schmutz entfernen	ohne (1)	Schleifen mit ZEC Scheibe oder Schleifpapier Korn 40/40
Blei, Edelstahl, Kupfer	Anschleifen, Schmutz entfernen	ohne (1)	Schleifen mit ZEC Scheibe oder Schleifpapier Korn 40/40
Metall pulverbeschichtet	Anschleifen, Schmutz entfernen	ROBOSEAL®G	Schleifen mit ZEC Scheibe oder Schleifpapier Korn 40/40
Titanzink, feuerverz. Stahl	Anschleifen, Schmutz entfernen	ohne (1)	Schleifen mit ZEC Scheibe oder Schleifpapier Korn 40/40
Metalle farbbeschichtet	Auf Anfrage bzw. Haftung vor Ort prüfen		

HOLZ (TROCKEN)

Sperrholz, Spanplatten, OSB unbehandelt, Holz	Anschleifen	ohne	Schmutz und Schleifstaub entfernen
---	-------------	------	------------------------------------

MINERALISCHE UNTERGRÜNDE (TROCKEN < 6 MASSEN -%)

Beton, Estrich	Anschleifen, Zementschlämme und haftungsmindernde Stoffe entfernen	ohne	Diamantschleifen, Schleifstaub entfernen
Mauerwerk (z.B. Leichtbeton, Kalkstein)	ggf. Schmutz und lose Teile entfernen	ohne	
Plattenwerkstoffe (z.B. Faserzement)	Fugen verschliessen, ggf. spachtel	ohne	

KUNSTSTOFFE

Tür- / Fensterprofile	Anschleifen, ggf Reiniger (entfetten)	ROBOSEAL®G	ggf. Haftung prüfen, Reiniger optional, Verschmutzungen & Schleifstaub entfernen
Polyester, Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)	Anschleifen, Reiniger (entfetten)	ohne	
Polyethylen (PE), Polypropylen (PP)	Auf Anfrage		

DÄMMSTOFFE

Polyurethan (PIR/PUR)	ggf. Trennlage / Trägerlage aufbringen		
EPS / XPS, Schaumglas (CG)	ggf. Trennlage / Trägerlage aufbringen		

SONSTIGE UNTERGRÜNDE

Glas, unbeschichtet / fettfrei	Reiniger (entfetten)	ohne	ggf. Haftung prüfen
--------------------------------	----------------------	------	---------------------

KRITISCHE UNTERGRÜNDE (NICHT EMPFOHLEN)

Bitumendickbeschichtung (KMB), Fliesen und Naturstein, Silikonhaltige Untergründe, Bitumenvoranstrich.
Nicht empfohlen: verölte oder verschmutzte Untergründe

* Bei Anschluss an eine Frischbetonverbundfolie (FBV) muss als Haftvermittler unser TP60 Klebeband benutzt werden. Haftung prüfen.



Systembaustoffe | T +41 464 40 80
Jöriacherstrasse 6 | verkauf@robotec.ch
5242 Birr | www.robotec.ch